



SK-07N Cloud

Technical support



Техническая
поддержка



User manual

 1-24

Инструкция по эксплуатации

 25-48

Attention!



As a result of continuous upgrades and functionality improvements, technical characteristics of the device can be changed without any preliminary declaration. This manual can contain some inaccuracy or misprint. The owner reserves the right to make corrections to the information described in the user manual and device package. The last revision of this manual is available on www.slinex.com

Safety instructions

- Read and keep that manual.
- The device installation process should be carried out by the qualified specialists.
- Use the device from -10 °C to +55 °C, always keep it within that temperature range.
- Installation surface should be free from vibration and impact influence.
- Keep this device far from open sources of heat, such as radiators, heaters, and ovens.
- The device can be installed near other electronic equipment in case if the temperature of the environment does not exceed previously mentioned range.
- The device should be protected from the direct influence of the natural phenomena, such as direct sunlight, rain or snow.
- Don't use aggressive or abradant detergent for the device surface cleaning.
- Use soft wet cloth or tissue to remove strong dirt.
- Don't overpower outlets. It can cause fire or electric shock.

Nature protection



Don't throw away the device with other industrial or nutritive trash if you see that symbol. Some regions have separation and recycling systems for the electronic equipment. Connect with local authorities to receive information about recycling of electronic equipment for your region.

Rights and limitation of liability

All rights reserved. Any part of that document can not be published in any form, translated into other languages or reproduced in any way including electronic or mechanical. Document recording and copying is strictly denied without owner permission.

Table of contents

1. Package 3

2. Specification 3

3. Description..... 4

4. Installation..... 5

 4.1. Cable requirements 5

 4.2. Schematic diagram 6

 4.3. Unit mount 7

5. Operation..... 8

 5.1. Incoming call 8

 5.2. Outdoor panel monitoring 9

6. Main menu 9

 6.1. Outdoor settings 10

 6.2. System settings 11

 6.3. Network settings 12

 6.4. Silent mode 13

 6.5. Files playback..... 13

 6.6. Maintenance 14

7. Image and volume settings 15

8. Network connection diagrams 16

9. Software 17

 9.1. Creating new account 17

 9.2. Wired network connection steps..... 17

 9.3. Wireless Wi-Fi network connection steps 19

 9.4. Operation 21

 9.5. Sharing with the other devices 22

 9.6. Notification messages 23

10. Limited Warranty 24

1. Package

SK-07N Cloud indoor monitor – 1 pc.
 Wall mounting bracket – 1 pc.
 Connection wires – 1 pkg.
 Mounting screws and anchors – 1 pkg.
 User manual – 1 pc.

2. Specification



SCREEN 7", color IPS	STANDBY MODE POWER CONSUMPTION 5 W
RESOLUTION 1024×600 px.	WORKING MODE POWER CONSUMPTION 8 W
VIDEO SYSTEM PAL / NTSC / AHD, TVI, CVI (720p,1080p)	POWER SUPPLY Built-in power supply, ~100–240 V
AUDIO TYPE Half duplex	MOUNTING TYPE Surface mount
CALL DURATION 120 seconds	DIMENSIONS 176×129×23 mm (6.93×5.08×0.91")
MEMORY MicroSD card, up to 256 GB	WORKING TEMPERATURE –10 ... +55 °C (+14...+131 °F)

3. Description



- 1 Display;
- 2 Power switch (on the side);
- 3 Microphone;
- 4 «Monitor» button – outdoor panel or camera image monitoring;
- 5 «Answer» button – incoming call answer and start conversation with the visitor;
- 6 «Unlock» button – door unlocking;
- 7 «Record» button – make a snapshot or start/stop video recording;
- 8 «Hang Up» button – stop conversation with the visitor / exit current menu;
- 9 Speaker;
- 10 MicroSD card slot;
- 11 Settings joystick:
 - press the joystick in standby mode to enter settings menu;
 - move joystick up or down to move through the menu settings (next/previous parameter);
 - press the joystick on any parameter to change its value. Change the value of current parameter by moving joystick up or down and then press the joystick again to save current parameter value;

4. Installation


4.1. Cable requirements

Disconnect all power cables before device installation.


Cable type that is used for device connection depends on the distance between the last indoor monitor in the system and outdoor panel:

a) Use 4-wire cable with such parameters:

- distance up to 25 meters (82 ft.) use a cable with 0,22 mm² square of one wire (AWG 24);
- distance 25 to 50 (82-164 ft.) meters use a cable with 0,41 mm² square of one wire (AWG 21);
- distance 50 to 100 meters (164-328 ft.) use a cable with 0,75 mm² square of one wire (AWG 18).




b) If the distance between door monitor and door panel is between 80 and 100 meters (262-328 ft.) then use a 3-wire cable with 0,75 mm² (AWG 18) square of one wire and RG-59 or RG-6 coaxial cable for the video signal.




c) Shielded or non-shielded twisted pair (not recommended):

- distance up to 25 meters (82 ft.) non-shielded twisted pair can be used;



4.2. Schematic diagram




Notes:

* Use «Ext. power» plug to connect external power supply +12-14 V. While using external power supply please keep main power cord ~100-240 V disconnected from the outlet. Otherwise it can damage monitor circuits.

** Outdoor panel, power supply and lock on the diagram are optional devices and aren't included into monitor kit.


4.3. Unit mount

- 1) Take the surface mount bracket from the kit and place it on 150-160 cm height.
- 2) Mark and drill four holes in the wall.
- 3) Take four anchors from the kit and hammer them into the drilled holes.
- 4) Fix surface mount bracket on the wall with four screws from the kit.
- 5) Connect all communication wires and fix the monitor on the surface mount bracket.




5. Operation

5.1. Incoming call





5.2. Outdoor panel monitoring



6. Main menu


Settings joystick  situated on the right side of the monitor case. It has several functions:

- press the  joystick in standby mode to enter monitor settings;
- move the  joystick up or down to choose different parameters of the monitor settings;
- press the  joystick again to choose current parameter and move it up or down to change parameter value;
- press the  joystick one more time to save current parameter value;



6.1. Outdoor settings

Press «Outdoor settings» icon in the main menu to enter outdoor settings:



Main menu → Outdoor settings

Unlock time – outdoor panel relay unlocking time, from 1 to 10 seconds;

Video mode – input video signal type, CVBS PAL / CVBS NTSC / TVI / CVI / AHD / AUTOMATIC;

Record mode – record type when incoming call or motion event occurs, «Snapshot» or «Video»;

Motion detection sensitivity – motion detection sensitivity level, Low / Medium / High / Off;

Ring setting:


Time – incoming call melody ringing time from 5 to 45 sec.;;

Ring mode – «Standard» default melodies or «Customize» user mp3 melodies from SD card;

Ring select – melody select;

Ring volume – set incoming call melody volume level on the monitor, from 0 to 10;

Message – if nobody answers incoming call and this function is enabled then visitor have 90 seconds to leave a video message for the user, «On» or «Off».



Custom MP3 ringtone

Create «Ring» folder in the root of microSD card if it isn't already created by the monitor. Paste MP3 files you would like to use as a ringtone inside of the «Ring» folder. File names must have only English letters and figures in its names and its quantity must not exceed 8 symbols to be visible on the monitor. Insert microSD card into the monitor and go to the «Main menu» → «Devices» → «Ring setting» menu. Then choose «Ring mode» → «Customize» and choose the melody to use as a ringtone in the «Ring select» menu.

6.2. System settings

Press «System settings» icon in the main menu to enter system settings:

Main menu → System settings


Time – current date and time settings;

Date format – date format setting;

Screensaver – clock display in standby mode time, from 10 to 180 sec. or «Off»;

Language – menu language setting;

Keytone – enable/disable keyboard touch sound;



6.3. Network settings

Press «Network setting» icon in the main menu to enter network settings:

Main menu → Network setting

Net pairing mode – monitor network connection mode,

«AP mode» – manual Wi-Fi connection mode;


«EZ mode» – automatic Wi-Fi connection mode;

Wi-Fi hotspot – hotspot name;

Password – hotspot password;

IP address – device network IP address (available when using cable connection or «EZ mode»);

MAC – device MAC address (available when using cable connection or «EZ mode»).



Note: monitor automatically detects cable connection to the router, no need to change «Net pairing mode».


UUID – unique cloud identification number.

6.4. Silent mode

Press «Silence off» or «Silence on» icon in the main menu to enable or disable silent mode. In this mode there is no ringtone of incoming call on the monitor. In case of incoming call only image appears on the screen. Press  button to start conversation with the visitor or press  button to hang up the


6.5. Files playback

Press «Files» icon in the main menu then press «Video records» or «Snapshots» folder and choose the record folder type:



Choose the file from the files list by moving  joystick up or down and then press the joystick to enable context menu:

- Play - start current file playback;
- Delete - delete current file;
- Delete all - delete all the files;
- Page down - next page;
- Page up - previous page.




6.6. Maintenance

Press «Maintenance» icon in the main menu to enter maintenance menu:


Main menu → Maintenance

- Format SD card** – delete all the files from the microSD card;
- Factory reset** – restore monitor factory settings;
- Software update** – copy the update file into the root folder of the micro SD card and start software update;
- Restart system** – restart monitor software;
- Software version** – current software version of the monitor;
- Release date** – software release date;
- Free / Total space** – microSD card free space / capacity;
- PID** – cloud domain identification number.



7. Image and volume settings

While outdoor panel or camera image monitoring press joystick on the right side of the monitor to enable image and volume settings bar. Move joystick up or down to change parameters and press it to choose current parameter and change its value. Change parameter value by moving joystick up or down and press the joystick again to save current parameter value.



8. Network connection diagrams

Diagram 1. SK-07N Cloud wired network connection.





Diagram 2. SK-07N Cloud wireless Wi-Fi network connection.





9. Software

Enter «Google Play» (for Android) or «Apple App Store» (for iOS) and search for «Smart Call» application, then install this application on your mobile device.




9.1. New account registering

- 1) Start «Smart Call» application on your mobile device and press «Sign up» button to create an account;
- 2) Choose destination country and enter your Email, then press «Get verification code» button to receive an Email with verification code;
- 3) Check the Email, specified on the previous step;
- 4) Enter 6-digit code from the letter to activate your account. Set your password and press «Finish» to finalize account creation process. Use your Email as a login.






9.2. Wired network connection steps

- 1) Use twisted pair CAT5 or CAT6 cable to connect device to the router;
- 2) Connect mobile device into the same local network;
- 3) Press «Add device» button and choose «Video Intercom» for connection. Then choose «Cable» connection type in the upper right corner;
- 4) Turn on the monitor power and press «Next» button in the application;




- 5) Press «Next» button twice. Network devices search and adding will be started;
- 6) Once the device is found it will be paired to the current account in the «Smart Call» application;
- 7) Press «Done» button to finalize the adding process.




9.3. Wireless Wi-Fi network connection steps

- 1) Connect mobile phone to the same Wi-Fi network you want to connect the monitor;
- 2) Disable 3G/4G internet connection on your mobile phone;
- 3) Press «Add device» button and choose «Video Intercom» for connection;
- 4) Turn on the monitor power and press «Next» button in the application;
- 5) In the monitor main menu press «Network settings» → «Net pairing mode» set «AP mode» type of connection and confirm your choice by pressing «OK» button. Monitor will reboot. After monitor reboot press «Next» button in the «Smart Call» application;
- 6) Choose «AP mode» in the popup menu then press «Next» button;




- 7) Enter Wi-Fi network name, the monitor will be connected to, and network password. Then press «Next» button to go to the next step;
- 8) Press «Go to connect» button and manually connect mobile phone to the Wi-Fi hotspot of the monitor. Wi-Fi hotspot name is «SmartLife-xxxxxx». Password: 12345678;
- 9) When mobile phone is connected to the Wi-Fi hotspot, come back to the mobile application. The monitor will be connected to the Wi-Fi network, specified on the 7-th step and paired to the current account of the «Smart Call» application;
- 10) Press «Done» button to finalize the adding process.



If current device is already paired to some account in the «Smart Call» application, then it is impossible to add this device to any other account. To add this device to some other account delete this device in the account, it is currently connected to!


9.4. Operation



9.5. Sharing with the other devices



The account, device is added for the first time, is master account. This account has master permissions and can change all the settings. If several mobile phones are going to be used with the same device then personal account must be created on every mobile phone. Here are the steps to add the same device on several mobile phones:

- 1) Create an account on the first mobile phone application and add your device. Account on this mobile phone will be the master account for this device;
- 2) Install «Smart Call» application on every mobile phone that is going to be used and create its own account in every application. Every mobile phone must use its own account in the application;
- 3) Using master account enter device monitoring screen, press **...** icon on the right upper corner of the screen enter «Share Device» menu and press «Add» button. Enter account name that is used on the shared device and press «Done» button on the right upper corner of the screen. Shared account will be added to the sharing list. It means that the user on the shared mobile phone now have an access to this device;
- 4) Using the same steps add all other mobile devices into sharing list.




9.6. Notification messages

Press «Profile» bookmark on the bottom of the main screen, then press  icon on the right upper corner of the screen and enter «App notification» menu. Here you can enable or disable notification messages from the application.



Press «Accept» button to start conversation with the visitor or «Decline» to hang up incoming call.



10. Limited warranty

Manufacturer guarantees product normal functioning during the warranty period if the user keeps all safety instructions described in that manual.

Warranty period is 12 months from the moment of the product purchasing (warranty period could be extended up to 24 months or more, depending on the local regulations).

Warranty period allows user to make guarantee repair in cases when normal functioning of the product was violated by the fault of manufacturer and the user has not offend transporting, installation and working conditions.

This limited warranty does not cover any damage to the product that results from improper installation, accident, abuse, misuse, natural disaster, insufficient or excessive electrical supply, abnormal mechanical or environmental conditions, or any unauthorized disassembly, repair or modification.

Warranty void in such cases:

- the product was damaged by the fault of the customer;
- the product wasn't properly installed according recommendations from the manual;
- the sticker on the backside of the product was broken;
- the product was not used for its intended function.

This limited warranty covers only repair, replacement, refund or credit for defective products, as provided above. Manufacturer is not liable for, and does not cover under warranty, any damages or losses of any kind whatsoever resulting from loss of, damage to, or corruption of, content or data or any costs associated with determining the source of system problems or removing, servicing or installing products. This warranty excludes third party software, connected equipment or stored data. Manufacturer is therefore not liable for any losses or damage attributable to third party software, connected equipment or stored data.

In the event a product has been discontinued, manufacturer shall either repair the product, offer to replace it with a comparable product or provide a refund at the lesser of the purchase price or the product's current value.

Repaired or replacement products will continue to be covered by this limited warranty for the remainder of the original warranty term.

Указания по безопасности

Прочтите и сохраните эту инструкцию.

Все работы, связанные с установкой данного продукта, должен выполнять квалифицированный специалист.

Соблюдайте температурный режим, используйте прибор при температуре от -10 °C до +55 °C.

Устанавливать устройство следует на поверхностях, не склонных к вибрациям или ударным нагрузкам.

Устанавливайте устройство вдали от открытых источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели и печи.

Допускается установка устройства вблизи других устройств бытовой электроники, если температура окружающей среды не выходит за границы вышеупомянутых температур.

Устройство должно быть защищено от погодных воздействий, таких как прямой солнечный свет, вода (дождь) или снег.

Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства для чистки корпуса прибора.

Используйте мягкую увлажненную ткань или салфетку для удаления трудных загрязнений.

Защита окружающей среды



Если вы видите этот символ на продукте, не выбрасывайте его с промышленными или пищевыми отходами. В некоторых регионах созданы системы для сбора и утилизации электронного оборудования. Свяжитесь с местными органами власти для получения информации об утилизации для вашего региона.

Авторские права и ограничение ответственности

Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена в любой форме и любыми средствами, переведена на другой язык, переписана, переделана в любой другой форме, храниться в поисковой системе или передаваться любыми средствами, включая электронные или механические.

Запрещена запись или ксерокопирование без предварительного письменного разрешения владельца.

Внимание!



В связи с постоянным проведением модернизаций и улучшения функциональности оборудования, внешний вид, технические характеристики и функциональность могут быть изменены без предварительного уведомления.

Данное руководство пользователя может содержать неточности или опечатки.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения к информации, содержащейся в данном руководстве, а также к комплектации и/или общему описанию изделия.

Содержание

1. Комплект поставки.....	27
2. Характеристики	27
3. Описание	28
4. Установка.....	29
4.1 Выбор кабеля	29
4.2 Схема подключения	30
4.3 Монтаж.....	31
5. Эксплуатация	32
5.1. Вызов с вызывной панели	32
5.2. Просмотр изображения с вызывной панели	33
6. Меню настроек	33
6.1. Настройки.....	34
6.2. Система	35
6.3. Сеть	36
6.4. Беззвучный режим	37
6.5. Просмотр файлов.....	37
6.6. Информация.....	38
7. Настройка разговорной громкости и параметров изображения.....	39
8. Схемы подключения домофона к локальной сети.....	40
9. Программное обеспечение	41
9.1. Создание учетной записи.....	41
9.2. Подключение к проводной сети	41
9.3. Подключение к беспроводной Wi-Fi сети в режиме AP.....	43
9.4. Управление	45
9.5. Общий доступ к устройству	46
9.6. Оповещения о входящих вызовах	47
10. Условия гарантии	48

1. Комплект поставки

Домофон SK-07N Cloud – 1 шт.

Кронштейн для крепления на стену – 1 шт.

Провода для подключения – 1 компл.

Саморезы и дюбеля для монтажа домофона и антенны – 1 компл.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

2. Характеристики



ЭКРАН
7", цветной IPS экран

ПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
5 Вт

РАЗРЕШЕНИЕ
1024×600 пикселей

ПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ РАБОТЫ
8 Вт

ВИДЕОСИСТЕМА
PAL / NTSC / AHD, TVI, CVI (720p, 1080p)

БЛОК ПИТАНИЯ
Встроенный источник питания, ~100-240 В

ТИП АУДИОСВЯЗИ
Полудуплексная

ТИП УСТАНОВКИ
Накладной монтаж

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫЗОВА
60 секунд

РАЗМЕРЫ
176×129×23 мм

СЛОТ РАСШИРЕНИЯ ПАМЯТИ
MicroSD, до 256 ГБ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
-10 ... +55 °C

3. Описание



- 1 Дисплей;
- 2 Выключатель питания (на боковой панели);
- 3 Микрофон;
- 4 Кнопка «Просмотр» – просмотр изображения с вызывной панели;
- 5 Кнопка «Ответить» – ответ на входящий вызов и начало разговора с посетителем;
- 6 Кнопка «Открыть» – открытие замка;
- 7 Кнопка «Запись» – сохранение фотоснимка либо запись видеоролика;
- 8 Кнопка «Отбой» – завершение разговора / выход из меню или подменю;
- 9 Динамик;
- 10 Слот для microSD карт памяти;
- 11 Джойстик «Настройка»:
 - нажмите джойстик для входа в меню настроек;
 - сдвиньте джойстик вверх или вниз для перехода к следующему/предыдущему пункту меню;
 - нажмите джойстик на любом из параметров для изменения его значения. Измените значение, двигая джойстик вверх или вниз, затем снова нажмите джойстик для сохранения параметра;

4. Установка

4.1. Выбор кабеля

Перед подключением данного устройства, обязательно отключите его питание, а также питание всех сопряженных устройств, если таковые имеются.

Тип используемого кабеля определяется в зависимости от расстояния между домофоном и вызывной панелью. В случае подключения системы домофонов определяется расстояние от самой дальней панели до последнего домофона в системе.


Можно использовать следующие типы кабелей:

а) Неэкранированный или экранированный 4-х жильный кабель:

- расстояние до 25 метров - неэкранированный кабель сечением 0,22 мм² каждая жила;
- расстояние от 25 до 50 метров - неэкранированный кабель сечением 0,41 мм² каждая жила;
- расстояние от 50 до 80 метров - экранированный кабель сечением 0,75 мм² каждая жила.



б) Если длина линии составляет от 80 до 100 метров, то нужно использовать неэкранированный 3-х жильный кабель с сечением 0,75 мм² каждая жила и коаксиальный кабель типа RG-59 или RG-6 для передачи видеосигнала:




в) Неэкранированная или экранированная витая пара (использование витой пары не рекомендуется):

- расстояние до 25 метров - неэкранированная витая пара;
- расстояние от 25 до 50 метров - экранированная витая пара.



4.2. Схема подключения




Примечания:

* Разъем «Питание» на домофоне предназначен для запитки домофона от внешнего источника питания +12-14 В (от 1 А или более). При этом шнур питания ~100-240 В должен быть отключен от сети, во избежание выхода из строя силовых цепей домофона;

** Вызывная панель, адаптер питания и замок, изображенные на схеме, в комплектацию домофона не входят.


4.3. Монтаж

- 1) Расположите кронштейн домофона в месте предполагаемого монтажа на высоте 150-160 см от пола.
- 2) Разметьте и просверлите 4 отверстия в стене.
- 3) Поместите в отверстия пластиковые дюбеля из комплекта поставки.
- 4) Зафиксируйте кронштейн домофона на стене с помощью саморезов.
- 5) Подключите коммуникационные провода на задней панели домофона и зафиксируйте его на кронштейне.




5. Эксплуатация

5.1. Вызов с вызывной панели



5.2. Просмотр изображения с вызывной панели





6. Меню настроек

Джойстик  находится на правой панели домофона и имеет следующие функции:


В режиме ожидания нажмите джойстик , чтобы зайти в меню настроек домофона.

Для навигации по меню сдвигайте джойстик  вверх или вниз. Чтобы выбрать текущий пункт меню, снова нажмите джойстик  и сдвигайте его вверх или вниз для изменения значения текущего пункта меню. Затем снова нажмите джойстик  для сохранения изменений.



6.1. Настройки

Нажмите иконку «Настройки» в главном меню для входа в меню настроек панели:



Главное меню → Настройки

Время открытия – время срабатывания реле замка панели, от 1 до 10 сек.;

Тип сигнала – выбор типа видеосигнала панели, CVBS PAL / CVBS NTSC / TVI / CVI / AHD / Авто;

Запись – тип записываемых файлов при детекции либо вручную, «Фото» или «Видео»;

Детектор движения – чувствительн. детекции движения, Низкая/ Средняя /Высокая / Вкл.;

Настройка мелодии:


Время – время проигрывания мелодии звонка от 5 до 45 сек.;

Тип мелодии – встроенные мелодии «По умолчанию» или «Настроить» для установки собственных mp3 мелодий с SD карты;

Мелодия – выбор мелодии;

Громкость мелодии – настройка уровня громкости мелодии от 0 до 10;

Автоответчик – если данная функция включена и никто не отвечает на входящий вызов, то у посетителя есть 90 секунд, чтобы оставить сообщение пользователю, «Вкл.» или «Выкл.».



Установка пользовательских MP3 мелодий

Создайте в корне microSD карты папку с названием «Ring», если она не была создана ранее самим домофоном. Запишите в папку «Ring» MP3 файлы, которые планируется использовать в качестве мелодии входящего вызова. Название файла должно состоять из заглавных латинских букв и/или цифр, а общее количество символов в названии файла не должно превышать 8, иначе данный файл не будет виден на домофоне.

Вставьте microSD карту с записанными файлами мелодий в домофон. Перейдите в меню «Настройки» → «Панель» → «Настройка мелодии» и выберите в пункте «Тип мелодии» значение «Настроить».

Затем в пункте «Мелодия» выберите название мелодии из доступных на microSD карте.

6.2. Система

Нажмите иконку «Система» для входа в системные настройки:

Главное меню → Система

Время – настройка текущего времени;

Формат даты – настройка формата отображения даты, год-мес-день, мес-день-год или день-мес-год;

Заставка – время отображения часов в режиме ожидания, от 10 до 120 сек. либо «Выкл.»;


Язык – выбор языка меню;

Звук нажатия – «Вкл.» или «Выкл.» звуки нажатия клавиш клавиатуры и джойстика.

Главное меню



Система



6.3. Сеть

Нажмите иконку «Сеть» для входа в сетевые настройки:

Главное меню → Сеть

Сетевой режим – режим работы сетевого адаптера домофона:

«Режим AP» – режим ручного подключения к точке доступа для подключения домофона к Wi-Fi сети;

«Режим EZ» – режим автоматического подключения к точке доступа для подключения домофона к Wi-Fi сети;

Точка доступа Wi-Fi – название сети точки доступа;

Пароль – пароль сети точки доступа;


IP адрес – IP адрес устройства в сети (отображается при подключении кабеля и в «Режим EZ»);

MAC – MAC адрес устройства (отображается при подключении кабеля и в «Режим EZ»).

Главное меню



Сеть



Примечание: домофон автоматически распознает кабельное подключение к роутеру, нет необходимости менять «Сетевой режим».


UUID – уникальный облачный идентификатор устройства.

6.4. Беззвучный режим

Нажмите иконку «Мелодия вкл» или «Мелодия выкл» в главном меню, чтобы включить или выключить беззвучный режим. В случае включения беззвучного режима мелодия при входящих вызовах не проигрывается, а только появляется изображение посетителя на экране домофона. При входящем вызове нажмите кнопку , чтобы начать разговор или кнопку , чтобы сбросить вызов.

6.5. Просмотр файлов

Нажмите иконку «Файлы» в главном меню, затем иконку «Видео» или «Фото». После этого выберите папку для просмотра:



Выберите файл для просмотра, сдвигая джойстик  вверх или вниз, затем нажмите джойстик для активации контекстного меню:

Воспроизведение - начало воспроизведения файла;

Удалить - удалить выбранный файл;

Очистить - удалить все файлы внутри текущей папки;

Вниз - переход на следующую страницу;

Вверх - переход на предыдущую страницу.



6.6. Информация

Нажмите иконку «Содержания» в главном меню для входа в меню информации и обслуживания:

Главное меню → Содержание

Форматирование SD карты – форматирование microSD карты, установленной в домофоне;

Сброс настроек – возврат к заводским настройкам домофона;

Обновление – обновление программного обеспечения домофона. Для начала обновления расположите файл обновления в корне microSD карты и выберите данный пункт настроек для начала обновления ;


Перезагрузка – перезапустить домофон;

Версия ПО – текущая версия программного обеспечения домофона;

Дата выпуска ПО – дата выпуска программного обеспечения домофона;


SD карта (доступно/объем) – объем microSD карты, установленной в домофон и количество свободного места на ней;

PID – идентификатор облачного домена.




7. Настройка разговорной громкости и параметров изображения

Во время просмотра вызывной панели или камеры нажмите джойстик на правой боковой панели корпуса, чтобы активировать панель настройки громкости и параметров изображения. Сдвигайте джойстик вверх или вниз для выбора нужного параметра, затем нажмите джойстик для изменения текущего параметра. Настройте выбранный параметр, сдвигая джойстик вверх или вниз и затем снова нажмите джойстик для сохранения текущего значения.




8. Схемы подключения домофона к локальной сети

Подключение домофона SK-07N Cloud к сетевому интерфейсу посредством кабельного соединения.



Подключение домофона SK-07N Cloud к сетевому интерфейсу посредством беспроводного Wi-Fi соединения.




9. Программное обеспечение

На мобильном устройстве зайдите в приложение «Google Play» (для Android) или «Apple App Store» (для iOS), наберите в строке поиска «Smart Call» и установите приложение на мобильное устройство.


9.1. Создание учетной записи

- 1) Запустите приложение «Smart Call» на мобильном устройстве и нажмите кнопку «Создать новую учетную запись» для создания учетной записи;
- 2) Выберите страну нахождения и заполните поле «Эл. почта», затем нажмите кнопку «Получить проверочный код» для получения кода активации;
- 3) Проверьте почту на почтовом ящике, имя которого было указано на предыдущем шаге;
- 4) Введите 6-значный код из письма для активации учетной записи, затем установите пароль и нажмите кнопку «Завершить» для завершения создания новой учетной записи. Название почтового ящика будет использовано в качестве логина для входа.




9.2. Подключение к проводной сети

- 1) Подключите монитор к роутеру с помощью витой пары CAT5 или CAT6;
- 2) Подключите мобильное устройство к той же локальной сети;
- 3) Нажмите кнопку «Добавить устройство», затем выберите модель устройства «Видеодомофон» и затем тип подключения «Провод» в правом верхнем углу экрана;
- 4) Включите питание домофона, если оно не было включено ранее и нажмите кнопку «Вперед»;




- 5) Нажмите кнопку «Вперед» еще 2 раза. Произойдет поиск устройств в локальной сети;
- 6) Обнаруженное устройство будет добавлено к текущей учетной записи в приложении.
- 7) Нажмите кнопку «Готово» для окончания процесса добавления.




9.3. Подключение к беспроводной Wi-Fi сети

- 1) Подключите мобильный телефон к Wi-Fi сети, к которой будет подключаться домофон;
- 2) Отключите 3G/4G интернет соединение на мобильном устройстве на время подключения;
- 3) Нажмите кнопку «Добавить устройство», затем выберите модель устройства «Видеодомофон»;
- 4) Включите питание домофона, если оно не было включено ранее и нажмите кнопку «Вперед»;
- 5) В главном меню домофона перейдите в меню «Сеть» и в пункте «Сетевой режим» выберите значение «Режим AP». После подтверждения выбора домофон перезагрузится. После перезагрузки домофона в приложении нажмите кнопку «Вперед»;
- 6) Во всплывающем меню в приложении выберите «Режим AP» и нажмите кнопку «Вперед»;




- 7) Выберите название Wi-Fi сети, к которой будет подключен домофон и введите её пароль, затем нажмите кнопку «Далее»;
- 8) Нажмите кнопку «Перейти к подключению» и вручную подключите мобильный телефон к Wi-Fi точке доступа домофона, с названием вида «SmartLife-xxxxxx». Пароль точки доступа: 12345678.
- 9) После подключения к Wi-Fi точке доступа домофона вернитесь в приложение «Smart Call». Произойдет подключение домофона к сети Wi-Fi, которая была указана на 7 шаге и привязка домофона к текущей учетной записи;
- 10) Нажмите кнопку «Готово» для окончания процесса добавления.



Если устройство уже добавлено в какую-то учетную запись, то его невозможно добавить в другую учетную запись, предварительно не удалив это устройство из предыдущей учетной записи!


9.4. Управление



9.5. Общий доступ к устройству



Учетная запись, на которую впервые было добавлено устройство, является основной. Если планируется использование приложения на двух и более мобильных телефонах, то на каждом из телефонов должна быть создана отдельная учетная запись. Ниже приведены шаги для добавления устройства на несколько мобильных телефонов:

- 1) Создайте учетную запись в приложении «Smart Call» на первом мобильном телефоне и добавьте в него устройство, способом, описанным ранее в данной инструкции;
- 2) Установите приложение «Smart Call» на всех остальных мобильных телефонах, на которых планируется использовать устройство и в каждом приложении создайте отдельные учетные записи (отличные от той, которая используется на основном телефоне);
- 3) На основном телефоне в меню просмотра домофона нажмите иконку «...» в правой верхней части экрана и перейдите в раздел дополнительных настроек. Выберите опцию «Общий доступ к устройствам». Далее нажмите кнопку «Добавить». Введите имя учетной записи пользователя, которому нужно дать доступ к данному устройству и нажмите кнопку «Готово» в правом верхнем углу экрана. После этого в списке общего доступа должна появиться введенная учетная запись. Это означает, что общий доступ предоставлен;
- 4) Аналогичным образом можно поделиться доступом с другими мобильными телефонами.




9.6. Оповещения о входящих вызовах

Перейдите во вкладку «Профиль» в нижней части главного меню приложения, далее нажмите иконку  в правой верхней части экрана и перейдите в раздел «Уведомления». В данном меню можно включить или отключить соответствующие уведомления.



Нажмите кнопку «Ответить» для активации разговора с посетителем или кнопку «Отбой» для сброса вызова.



10. Условия гарантии

Производитель гарантирует нормальное функционирование системы/изделия при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Согласно условиям ограниченной гарантии, срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев с момента покупки системы/изделия. Период гарантийного обслуживания может быть расширен в зависимости от законодательства страны или политики продажи оборудования дистрибьютором. Гарантийные обязательства дают право покупателю на гарантийный ремонт (возобновление работоспособности изделия) на протяжении указанного срока, в случаях, когда работоспособность нарушена в результате заводского дефекта производителя и покупателем не нарушены условия хранения, транспортирования, установки и эксплуатации изделия.

Производитель не несет гарантийных обязательств, а изделиям не предоставляется гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- нарушения целостности или комплектности системы/изделия;
- нарушения правил установки или эксплуатации системы/изделия;
- наличие механических повреждений, следов попадания вовнутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых, пыли, грязи и т.п.;
- нарушения пломб, стикеров, серийных номеров производителя, наличия их механических повреждений, нанесения ущерба в результате нарочных или случайных (в случае незнания) действий потребителя;
- посторонних вмешательств при выполнении ремонтных работ самостоятельно или представителями других, не уполномоченных на это организаций;
- нанесения ущерба несоответствием электропитающих кабельных сетей требованиям технических стандартов, а также в случаях перепадов напряжения или аварии в электросетях.

Гарантийные обязательства производителя не включают его ответственность за соответствие товара личным требованиям и пожеланиям покупателя.

В случае отсутствия необходимых для ремонта запасных частей или комплектующих, производитель оставляет за собой право замены их аналогичными, без ухудшения эксплуатационных характеристик изделия. Согласованная с покупателем замена товара производится в случае, если товар не может быть отремонтирован. Данные гарантийные обязательства не распространяются на аксессуары, не входящие в комплект изделия, такие как аккумуляторы, внешние блоки питания, соединительные шнуры, разъемы и т.д., а также детали и части изделия, вышедшие из строя в результате естественного износа.