


AT-I-D51C/CR AT-I-D51F/CR

Вызывная панель

**Инструкция
по подключению и
настройке**



Корпус



1	Динамик
2	Видеокамера
3	Микрофон
4	ИК подсветка
5	Считыватель карт
6	Кнопка вызова
7	Переключатель CVBS/720p/1080p (*для модели AT-I-D51F/CR)
8	Регулятор громкости звука разговорного динамика

Назначение контактов

Красный+12В домофон	Красный	Питание панели +12В от монитора
Белый.....Аудио	Белый	Передача аудио
ЧёрныйGND	Черный	Контакт GND
Жёлтый.....Видео	Жёлтый	Передача видео
Коричневый.....NC	Коричневый	Контакт реле NC
Серый.....COM	Серый	Контакт реле COM
Зеленый.....NO	Зеленый	Контакт реле NO
Оранжевый+БУЗ	Оранжевый	«+» блока управления замка
СинийКнопка выхода	Синий	Для подключения кнопки выхода
Фиолетовый.....+12В (БП)	Фиолетовый	Подключение «+» БП для питания контроллера*

* если монитор в режиме ожидания обеспечивает ток для вызывной панели более 30 мА, то подключение внешнего БП не требуется (контакты не используются).

Добавление мастер-карт

Добавление мастер-карт удобнее провести до установки устройств.

а) Добавление мастер-карт через монитор

Расположите монитор и вызывную панель рядом друг с другом. Перейдите в мониторе в раздел "Просмотр", откройте изображение с вызывной панели, нажмите на иконку разблокировки замка и сразу после этого удерживайте кнопку вызова на вызывной панели не менее 3 секунд. Вызывная панель издаст звуковой сигнал и перейдет в режим добавления мастер-карт.

Поднесите к считывателю первую карту - это будет мастер-карта добавления. Затем считайте вторую карту - это будет мастер-карта удаления.

Удалить мастер-карты нельзя, их можно только перезаписать. Для этого пройдите указанную процедуру с другими картами.

б) Добавление мастер-карт без монитора

Подключите к проводам вызывной панели источник питания номиналом 12В/1А. На красный провод "+12В домофон" вызывной панели подключите плюс источника питания, а на черный провод "GND" вызывной панели подключите минус источника питания.

Белый провод от вызывной панели замкните на 1 секунду с плюсом источника питания и сразу после этого нажмите и удерживайте кнопку вызова на вызывной панели не менее 3 секунд. Вызывная панель издаст звуковой сигнал и перейдет в режим добавления мастер-карт.

Поднесите к считывателю первую карту - это будет мастер-карта добавления. Затем считайте вторую карту - это будет мастер-карта удаления.

Удалить мастер-карты нельзя, их можно только перезаписать. Для этого пройдите указанную процедуру с другими картами.

Добавление карт пользователей

Считайте мастер-карту добавления три раза в течение 10 секунд. Вызывная панель издаст звуковой сигнал и войдет в режим добавления карты пользователя. Считайте карту пользователя (или карты, если их несколько), а затем поднесите мастер-карту добавления ещё раз.

Удаление карт пользователей

Считайте мастер-карту удаления три раза в течение 10 секунд. Вызывная панель издаст звуковой сигнал и войдет в режим удаления карты пользователя. Считайте карту пользователя (или карты, если их несколько), а затем поднесите мастер-карту удаления ещё раз.

Для удаления ВСЕХ карт считайте мастер-карту удаления три раза в течение 10 секунд. Вызывная панель издаст звуковой сигнал. Далее считайте мастер-карту добавления, а затем снова мастер-карту удаления. Вызывная панель издаст пять звуковых сигналов.

Время открытия замка

Настройка времени работы реле через монитор

Установите в меню монитора время работы реле (см. руководство к конкретной модели монитора). Далее в мониторе перейдите в раздел "Просмотр", откройте изображение с вызывной панели и нажмите кнопку открытие двери, тем самым настройки с монитора будут активированы в контроллере вызывной панели.

Настройка времени работы реле без монитора


Подключите к проводам вызывной панели источник питания номиналом 12В/1А. На красный провод "+12В домофон" вызывной панели подключите плюс источника питания, а на черный провод "GND" вызывной панели подключите минус источника питания.

Чтобы настроить время в течение которого замок будет открыт, замкните белый провод вызывной панели на плюс источника питания и удерживайте его в замкнутом положении. Время, в течение которого контакты были замкнуты, равно времени открытого состояния замка.

Схема подключения

1. С использованием встроенного БУЗа

** Только для замков с потреблением не более 2А.*



2. Электромеханического или электромагнитного замка






Схема установки



Примечания:

- Избегайте установки устройства вблизи источников сильного излучения, например, двигателя переменного тока.
- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.
- Избегайте сильных встряхиваний и ударов, в противном случае могут быть повреждены внутренние компоненты.
- Не подвергайте наружную камеру воздействию яркого света.
- Не устанавливайте наружную камеру в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, высокой температуры, повышенной влажности, пыли и химических веществ, вызывающих коррозию.
- Выберите наиболее подходящее положение, при котором камера будет находиться на уровне глаз пользователя.
- Перед установкой отключите питание.
- Во избежание внешних помех устанавливайте устройство на расстоянии более 30 см от источника переменного тока.
- Выберите место установки подальше от воды и воздействия магнитного поля.

Спецификация

	AT-I-D51C/CR	AT-I-D51F/CR
Матрица видеокамеры	1/4 CMOS	1/2.7 CMOS
Угол обзора видеокамеры	110°	130°
Разрешение	800 ТВЛ	1080p
Считыватель (RFID)	Mifare Card (IC card: 13.56МГц)	
	Дистанция считывания: ≤3см	
	Кол-во карт: 200	
Подсветка	ИК	
Рабочая температура	-40....50°C	
Питание	DC12-15В	
Потребление	В режиме ожидания: ≤30мА, в рабочем режиме: ≤70мА	

Гарантия

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 36 месяцев с момента реализации при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока. Дата продажи, подпись покупателя и печать продавца, модель и серийный номер изделия должны быть обязательно указаны в гарантийном документе

Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- при нарушении правил, изложенных в данном руководстве
- при повреждении внешних интерфейсов оборудования
- при наличии следов вскрытия или ремонта изделия вне сервисного центра поставщика
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых
- при эксплуатации с несоответствием параметров питающих устройств
- при воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество, всплески сетевого напряжения и т.п.)
- при форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и др.)

Обмен или возврат товара возможен в течение 14 дней после покупки в соответствии с «Законом о защите прав потребителя». Обмену или возврату подлежит только товар, который не имеет следов использования (царапин, сколов, потёртостей, механических повреждений и т.п.) и полностью укомплектован. Проверка комплектности и отсутствие дефектов в изделии производится при передаче товара продавцом покупателю.

Изделие *

Серийный номер *

Дата продажи *

Продавец *

Адрес *

WEB-сайт

E-mail *

Телефон *