

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Модуль безопасности

**DS-K2M060**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

## DS-K2M060

### Общая информация

- RS-485
- Простая и удобная установка



\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

	<b>DS-K2M060</b>
<b>Интерфейсы</b>	
Интерфейс связи	RS-485
Интерфейсы входа	1 замок, 1 тревожный выход
Интерфейсы выхода	1 кнопка выхода, 1 магнитная дверь, 1 Wiegand
Индикаторы	2 статуса сети 1 источник питания 1 кнопка выхода 1 статус закрытия 1 магнитная дверь 1 статус прохода
<b>Основное</b>	
Питание	DC 12 В
Рабочие условия	От -30 до +55°C, влажность 10-90%
Уровень защита	IP65, IK09
Размеры	48 × 115 × 25 мм

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -30 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.